

3453 MML

Tipo: Pavita · Registro: 2026-04-01 13:27:47

Indicaciones

el sensor de la puerta de carga tiene que leer que la puerta está cerrada , para que abra el peine y cierre el peine. si la puerta está separada del sensor marca abierta y no cierra el peine , ni abre para soltar los contenedores.

