

8004FWG

Tipo: Trasera · Registro: 2026-03-01 19:07:20

Indicaciones

Para poner el toma de fuerza con el camión parado y el encendido puesto se pulsa el botón negro del salpicadero se espera a escuchar sonido de activación y se arranca el camión, el botón verde a la derecha del conductor tiene que estar en "on".

Para descargar desde la botonera de afuera pegado en la parte izquierda de la cabina, se pulsa el primero para abrir la cola, los otros dos para pantalla delante y detrás. Para cerrar la cola los dos botones a la vez en la parte trasera izquierda.

El peine no coge bien los contenedores, hay que cogerlo con los ganchos.

La última vez fallaba el sensor de presencia de la marcha atrás y se paraba cuando metía marcha atrás, hay que ir probando hasta que entre o mover le sensor un poco hasta que coja.

