

1014JKP

Tipo: Trasera · Registro: 2026-03-01 19:07:20

Indicaciones

Hacer bastante aire antes de salir, el manómetro presión va mal tiene que marcar más de 10 bares.

El toma de fuerza está a la derecha del asiento conductor (la caja de dos selectores el más alejado es el toma , el más próximo para pantalla en la descarga.

En la descarga pulsar el selector de descarga y se enciende el piloto naranja y luego pulsar el botón rojo para abrir la cola y para la pantalla el selector de la derecha del asiento del conductor (el más próximo).

Para el peine el yostic trasero , para la cola los dos selectores una pulsación para cada movimiento. Los yostic tienen que estar en la posición de reposo para que vaya la pala, si se queda un poco pulsada la cola no funciona.

